

indice d'octane

Plus un indice d'octane est élevé et plus le carburant va résister à l'auto-inflammation dans un moteur à allumage commandé.

Par exemple le SP 98 résiste mieux que le SP 95. on peut ainsi par l'usage d'un carburant éviter le cliquetis et la détonation par exemple.

Pour les moteurs diesel voir [l'indice de cétane](#)

From:

<https://kavodao.org/> - **DokuWiki Tanguy**

Permanent link:

https://kavodao.org/doku.php?id=apu:lecons:physique:chimie:indice_octane

Last update: **2022/01/30 17:53**