

indice d'octane

Plus un indice d'octane est élevé et plus le carburant va résister à l'auto-inflammation dans un moteur à allumage commandé.

Par exemple le SP 98 résiste mieux que le SP 95. on peut ainsi par l'usage d'un carburant éviter le cliquetis et la détonation par exemple.

From:

<https://kavodao.org/> - **DokuWiki Tanguy**

Permanent link:

https://kavodao.org/doku.php?id=apu:lecons:physique:chimie:indice_octane&rev=1643568047

Last update: **2022/01/30 13:40**