

Freins

- on peut tester le voltage du liquide de frein, avec un voltmètre une pointe sur la masse et l'autre plongé dans le vase d'expansion. le voltage ne doit pas être supérieur à 300 milivolts, 0,3 volts [Lien externe](#)

From:

<https://kavodao.org/> - **DokuWiki Tanguy**

Permanent link:

<https://kavodao.org/doku.php?id=apu:lecons:mecanique:auto:freins:start>

Last update: **2021/12/04 18:34**